

نحوه استفاده از دستگاه اشعه UV

- ابتدا تمامی تجهیزات و نقاط اتاق گندزدایی گردد .
- سیستم تهویه خاموش گردد .
- کلیه شیشه درها و پنجره ها باید پوشانده شود تا نور آفتاب بداخل نفوذ نکند .
- چراغ اتاق خاموش گردد .
- درب و کشو کمد ها باز گذاشته شود .
- بهتر است دستگاه اشعه UV در وسط اتاق قرار گیرد تا اشعه به تمامی سطوح بتابد .
- درب اتاق را بسته و با کنترل از بیرون اتاق دستگاه را روشن نمایید .
- حداقل زمان لازم جهت اثر مفید دستگاه ۲۰ دقیقه می باشد .
- پس از اتمام وقت لازم ، با کنترل از بیرون اتاق دستگاه را خاموش کرده و اینک اتاق استریل گردیده است .